

LABCAR-PINCONTROL V2.2 Benutzerhandbuch

Copyright

Die Angaben in diesem Schriftstück dürfen nicht ohne gesonderte Mitteilung der ETAS GmbH geändert werden. Desweiteren geht die ETAS GmbH mit diesem Schriftstück keine weiteren Verpflichtungen ein. Die darin dargestellte Software wird auf Basis eines allgemeinen Lizenzvertrages oder einer Einzellizenz geliefert. Benutzung und Vervielfältigung ist nur in Übereinstimmung mit den vertraglichen Abmachungen gestattet.

Unter keinen Umständen darf ein Teil dieser Veröffentlichung in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der ETAS GmbH kopiert, vervielfältigt, in einem Retrievalsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

© Copyright 2002 - 2016 ETAS GmbH, Stuttgart

Die verwendeten Bezeichnungen und Namen sind Warenzeichen oder Handelsnamen ihrer entsprechenden Eigentümer.

V2.2 R02 DE - 06.2016

Inhalt

1	Einfü 1.1	hrung Über die 1.1.1 1.1.2	ses Handbuch	5 5 6
2	Arbe 2.1	iten mit L LABCAR 2.1.1 2.1.2 2.1.3	ABCAR-PINCONTROL V2.2	9 9 9 11
	2.2 2.3 2.4	Das Wire 2.2.1 LABCAR Das Hau	e Harness File	4 4 9 31
3	API-E 3.1	okument Einführu 3.1.1 3.1.2 3.1.3	tation	33 33 33 34 34
	3.2	Konfigur 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	rationen und Reihenfolge der CAN-Botschaften	34 35 36 37 40
	3.3	Initialisie 3.3.1 3.3.2	rung	11 11 11
	3.4	Detaillie	rte Beschreibung der Befehle	12

4

3.4.1	Allgemeine Befehlsstruktur	43
3.4.2	Definitionen für alle Funktionen.	44
3.4.3	Fehlercodes	45
3.4.4	Der IDN-Befehl	47
3.4.5	Open_Load	48
3.4.6	Open_Load_realtime	49
3.4.7	ShortCut_xUBATTy_20A	50
3.4.8	ShortCut_xUBATTy_20A_realtime	51
3.4.9	Pin2PinFirstChWithoutLoad	52
3.4.10	Pin2PinSecondChannelWithoutLoad	53
3.4.11	Pin2PinFirstChRealtimeWithLoad	54
3.4.12	Pin2PinSecondChRealtimeWithLoad	55
3.4.13	RInline_realtime	56
3.4.14	Pullup_Pulldown_xUBATTy_20A_realtime	58
3.4.15	Open_Load_400V	59
3.4.16	ShortCut_xUBATTy_400V	60
3.4.17	ShortCut_xUBATTy_400V_Ex	61
3.4.18	Pin_2_Pin_400V	62
3.4.19	Pin_2_Pin_400V_Ex	63
3.4.20	Reset_all_errors	64
3.4.21	Activate_relay	65
3.4.22	Activate_realtime_switch	67
3.4.23	Test fuses	69
3.4.24	CurrentMeasurement	71
ETAS Kontakt	tinformation	73
Index		. 75

1 Einführung

LABCAR-PINCONTROL V2.2 wird zusammen mit dem ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module ausgeliefert. Das ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module wird zur Echtzeit-Fehlersimulation bei Steuergeräten eingesetzt.

LABCAR-PINCONTROL V2.2 enthält eine Bedienoberfläche zur manuellen Steuerung und zur Konfiguration einer ES4440.1/.2 als auch einen COM-Controller für den automatisierten Betrieb.

Im Einzelnen können Sie mit LABCAR-PINCONTROL V2.2 insbesondere folgende Aufgaben durchführen:

- Manueller Test der Diagnosefunktionalität von Steuergeräten:
 - Erstellen und Verwalten von Failure Sets (ein Failure Set ist eine Gruppe von Steuergerätesignalen, z.B. von allen Lambdasondensignalen)
 - Einfache Auswahl eines einzelnen Signals zur Fehlersimulation
 - Setzen der Fehlerdauer und der Parameter f
 ür die Simulation von Wackelkontakten.
 - Aktivierung des Fehlers per Mausklick
- Konfiguration von ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Modules:
 - Spezifizieren von IP- und CAN-Adressen der eingesetzten Module
 - Konfiguration als Stand-Alone-, Master- oder Slave-System
 - Selbsttest und Sicherungstest der ES4440.1/.2
- COM-API zum Einsatz im automatisierten Testbetrieb

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

- "Einführung" auf Seite 5 Dieses Kapitel
- "Arbeiten mit LABCAR-PINCONTROL V2.2" auf Seite 9

In diesem Kapitel werden vorbereitende Konfigurationsaufgaben und die Bedienung von LABCAR-PINCONTROL V2.2 beschrieben.

• "API-Dokumentation" auf Seite 33

Diese Kapitel enthält Informationen zum automatisierten Betrieb des ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module mit dem COM-Controller von LABCAR-PINCONTROL V2.2 oder über CAN.

1.1.1 Benutzerprofil

Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal in den Bereichen Entwicklung und Test von Kfz-Steuergeräten. Fachwissen im Bereich Mess- und Steuergerätetechnik wird vorausgesetzt.

1.1.2 Umgang mit dem Handbuch

Darstellung von Information

Alle vom Anwender auszuführenden Tätigkeiten werden in einem sogenannten "Use-Case"-Format dargestellt. D.h., dass das zu erreichende Ziel zuerst in der Titelzeile kurz definiert wird, und die jeweiligen Schritte, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen, dann in einer Liste aufgeführt werden. Die Darstellung sieht wie folgt aus:

Zieldefinition

eventuelle Vorabinformation...

- Schritt 1 eventuelle Erläuterung zu Schritt 1...
 Schritt 2
 - eventuelle Erläuterung zu Schritt 2...
- Schritt 3

eventuelle Erläuterung zu Schritt 3...

eventuelle abschließende Bemerkungen...

konkretes Beispiel:

Erstellen einer neuen Datei

Vor dem Erstellen einer neuen Datei darf keine andere geöffnet sein.

• Wählen Sie **Datei** \rightarrow **Neu**.

Die Dialogbox "Datei Erstellen" erscheint.

• Geben Sie den Namen für die Datei im Feld "Dateiname" ein.

Der Dateiname darf nicht mehr als 8 Zeichen lang sein.

• Klicken Sie **OK**.

Die neue Datei wird erstellt und unter dem von ihnen angegebenen Namen abgelegt. Sie können nun mit der Datei arbeiten.

Typografische Konventionen

Folgende typografischen Konventionen werden verwendet:

Wählen Sie Datei → Öffnen .	Menübefehle werden fett/blau dargestellt.
Klicken Sie <mark>OK</mark> .	Schaltflächen werden fett/blau dargestellt.
Drücken Sie <eingabe>.</eingabe>	Tastaturbefehle werden in spitzen Klammern in Kapitälchen dargestellt.

Das Dialogfenster "Datei öff- nen" erscheint.	Namen von Programmfenstern, Dialogfenstern, Feldern u.ä. werden in Anführungszeichen gesetzt.
Wählen Sie die Datei setup.exe aus.	Text in Auswahllisten, Programmcode, sowie Pfad- und Dateinamen werden in der Schriftart courier dargestellt.
Eine Konvertierung zwischen den Datentypen logisch und arithmetisch ist <i>nicht</i> möglich.	Inhaltliche Hervorhebungen und neu einge- führte Begriffe werden <i>kursiv</i> gesetzt

Einführung

2 Arbeiten mit LABCAR-PINCONTROL V2.2

In diesem Kapitel werden vorbereitende Konfigurationsaufgaben und die Bedienung von LABCAR-PINCONTROL V2.2 beschrieben.

• "LABCAR-PINCONTROL V2.2 konfigurieren" auf Seite 9

In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung vorbereitender Aufgaben.

• "Das Wire Harness File" auf Seite 14

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Wire Harness File erstellen.

• "LABCAR-PINCONTROL V2.2 bedienen" auf Seite 19

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung aller Aktionen, die Sie in der Bedienoberfläche zur Simulation von Fehlern ausführen können.

 "Das Hauptmenü" auf Seite 31
 Dieser Abschnitt enthält eine zusammenfassende Beschreibung des Hauptmenüs von LABCAR-PINCONTROL V2.2.

2.1 LABCAR-PINCONTROL V2.2 konfigurieren

Bevor Sie mit PINCONTROL arbeiten können, müssen Sie bestimmte Einstellungen bezüglich der Ethernetverbindungen und die eingesetzte Hardware betreffend vornehmen.

2.1.1 Konfiguration der Netzwerkkarte des Hostrechners

Bei der Netzwerkkarte, die zur Steuerung des ESES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module verwendet wird, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.

TCP/IP konfigurieren

- Wählen Sie im Windows Startmenü
 Einstellungen → Systemsteuerung.
- Doppelklicken Sie im Fenster der Systemsteuerung Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
- Wählen Sie die gewünschte Verbindung/das gewünschte Gerät.
- Rechtsklicken Sie den Eintrag und wählen Sie **Eigenschaften**.

Das Fenster "Eigenschaften von <*Name*>" wird geöffnet.

• Wählen Sie die Komponente "Internet Protokoll (TCP/IP)".

• Klicken Sie **Eigenschaften**.

Das Fenster "Eigenschaften von Internet Protokoll" wird geöffnet.



- Wählen Sie die in der Abbildung gezeigten Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.40.240 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Sie können aber auch jede andere gültige IP-Adresse verwenden.
- Schließen Sie alle Fenster mit **OK**.

2.1.2 Ethernet-Konfiguration

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den eingesetzten ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Modules Ethernetadressen zuweisen.

Etherneteinstellungen vornehmen

- Im Hauptmenü von LABCAR-PINCONTROL V2.2 wählen Sie Tools → ES4440 Ethernet Configuration.
- Sie erhalten eine Warnung, dass während der Konfiguration nur ein einziges Gerät (d.h. die zu konfigurierende ES4440.1/.2) eingeschaltet sein darf.
- Klicken Sie **OK**.
- Das Dialogfenster "ES4440 Ethernet Configuration" wird geöffnet.

🏣 ES4440 Ethernet Configuration 📃 🗖 🗙										
Device Configuration										
Device Configuration:	Standalone									
Serial Number:	180005									
Firmware Version:	0.9.09									
Hardware Version:	0B12									
IP Configuration										
Current IP Address:	192.168.40.39									
Current Subnet Mask:	255.255.255.0									
New IP Configuration										
New IP Address:	192 168 40 39									
New Broadcast Address:	255 255 0									
Download	Cancel									

In diesem Fenster erhalten Sie Konfigurationsinformationen, inbesondere zur eingestellten IP-Adresse und Subnetzmaske.

- Im Feld "New IP Configuration" können Sie neue Daten eingeben.
- Klicken Sie **Download**, um die geänderten Daten zur Hardware herunterzuladen.

oder

• Klicken Sie **Cancel**, um den Dialog ohne Änderungen zu verlassen.

2.1.3 ES4440.1 Systemkonfiguration

Die Systemkonfiguration besteht im Zuweisen des Status der einzelnen Hardware (Standalone, Master, Slave) und in der Konfiguration der CAN-Schnittstelle (nur wenn die Steuerung über CAN erfolgen soll).

<u>Hinweis</u>

Die in diesem Abschnitt beschriebene Systemkonfiguration ist nur möglich, wenn zur jeweiligen Hardware eine Ethernetverbindung besteht!

 Im Hauptmenü von LABCAR-PINCONTROL V2.2 wählen Sie Tools → ES4440 System Configuration.

Das Dialogfenster "ES4440 System Configuration" wird geöffnet.



In diesem Fenster können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die im Folgenden beschrieben werden.

Device konfigurieren

- Wählen Sie im Feld "Devices found" diejenige ES4440.1/.2, für die die Einstellungen gelten sollen.
- Im Feld "Device Configuration" können Sie der jeweiligen Karte ihren Status zuweisen (Standalone, Master, Slave1, ...,Slave14).
- Wenn die Konfiguration mit diesem Schritt vollständig ist, klicken Sie **Download**.

Die Konfiguration wird durchgeführt und das Dialogfenster geschlossen. • Andernfalls fahren Sie mit weiteren Einstellungen fort und beenden die Konfiguration anschließend wie eben beschrieben.

IP-Konfiguration einsehen

Im Feld "IP Configuration" finden Sie IP-Adresse und Subnetzmaske der aktuell ausgewählten Hardware.

CAN-Schnittstelle konfigurieren

- Wenn Sie Ihre Hardware via CAN-Schnittstelle steuern wollen, müssen Sie im Feld "CAN Configuration" die dafür erforderlichen Einstellungen vornehmen.
 - CAN ID (Transmit to ES4440) dec.

Hier legen Sie die ID des jeweiligen Gerätes fest, die in einer Send-Botschaft für dieses Gerät enthalten sein muss.

- CAN ID (Receive from ES4440) dec.

Hier legen Sie die ID des jeweiligen Gerätes fest, die in einer Receive-Botschaft von diesem Gerät enthalten ist.

- Baud Rate:

Hier stellen Sie die Übertragungsrate ein - wählbar sind "500 kBaud" oder "1 MBaud".

– CAN Termination:

Hier können Sie festlegen, ob das jeweilige Gerät eine CAN-Terminierung besitzt oder nicht.

Informationen über die Widerstandskaskade einsehen

Im Feld "Resistor Cascade" werden die tatsächlichen Widerstandswerte der internen Widerstandskaskade dargestellt.

Relais reinigen und Tests durchführen

• Eine Beschreibung der Aktionen, die Sie im Feld "Device Tests" finden Sie unter "Reinigen der Relaiskontakte" auf Seite 28, "Sicherungen testen" auf Seite 29 und "Selbsttest durchführen" auf Seite 30.

2.2 Das Wire Harness File

Das Wire Harness File ist ein wichtiger Bestandteil eines Projektes - es enthält eine Beschreibung, welche die Steuergerätesignale an welche Kanäle eines ES4440.1/ .2 Compact Failure Simulation Module verbunden sind.

Für einen Steuergerätekanal muss damit ein Satz mit den folgenden Daten vorliegen:

- ECU Name
- Pin Number
- ES4440 Name
- Channel Number

Der Name des Pins (Pin Name) ist als erklärende Ergänzung zur Pin Number gedacht und muss nicht eindeutig sein.

Die folgende Abbildung enthält ein Beispiel:





Abb. 2-1 Beispielhafter Anschluss von Steuergerätesignalen und Lasten In der Abbildung sind zwei Steuergeräte an zwei ES4440.1/.2 angeschlossen:

- ECU Name: ECU1/ECU2
- Pin Number: A58/B1
- Pin Name: Engine Temperature/Injector 1
- ES4440 Name: Master/Slave1
- ES4440 Connector: ECU/LOAD CH43-CH63 / ECU/LOAD CH0-CH42
- ES4440 Pin: G = Channel 49 / p = Channel 39

2.2.1 Erstellung eines Wire Harness File

In diesem Abschnitt finden Sie ein Beispiel, wie Sie aus Kabelbaumdaten, die in einem Excel-Sheet abgelegt sind, ein Wire Harness File für Ihr LABCAR-PINCON-TROL V2.2 Projekt erstellen.

• Unter Windows XP:

C:\Documents and Settings\All Users\ Anwendungsdaten\ETAS\LABCAR-PINCONTROL\2.1\Excel\ LABCAR-PINCONTROLV2.0_Example.xls. • Unter Windows Vista/Windows 7:

```
C:\ProgramData\ETAS\LABCAR-PINCONTROL\
```

```
2.1\Excel\LABCAR-PINCONTROLV2.0_Example.xls
```

Die Excel-Datei besteht aus 3 Tabellen:

• WireHarnessData

In dieser Tabelle werden die Mappingdaten zwischen Ihren Steuergeräteanschlüssen und den ES4440-Anschlüssen definiert.

• ES4440WireHarnessSignals

Auf diesem Tabellenblatt werden bestimmte Einstellungen vorgenommen, damit die Daten in der Tabelle "WireHarnessData" ausgewertet werden können.

• Execute_Example

Diese Tabelle bietet die Möglichkeit, das Makro auszuführen und einen einfachen "Open Load" Fehler an die ES4440 anzulegen (funktioniert nur mit diesem Beispiel)

Die Tabelle "WireHarnessData"

In dieser Tabelle muss die Zuordnung zwischen den Steuergeräteanschlüssen und ES4440-Anschlüssen festgelegt werden.

	licrosoft	Excel - LA	BCAR-P	INCONTRO	LV2.0_Example.	xls [Schre	ibgeschü	tzt]			
:2	<u>D</u> atei <u>I</u>	<u>B</u> earbeiten	Ansicht	<u>E</u> infügen	Forma <u>t</u> E <u>x</u> tras	Date <u>n</u> <u>F</u>	enster <u>?</u>		Frag	ge hier eingeb	en 👻
1	i 💕 🔒	39	- 0	🙄 🗄 Arial	-	10 - I	K U		🔤 🕎	% 🚛 📃] • 🖄 •
				-						1	+0 +1 ₹
1	1 🐑 🔁		913	X5 🕅 😼	🖬 📖 🖤 Bearbe	eituna zurück:	senden I	Bearbeitung beer	nden		
-	G8	-	fx						Ţ		
	A		В	С	D	E		F	G	Н	<u> </u>
1	ECU Na	me Pin N	lumber	Pin Name	ES4440 Name	ES4440 C	onnecto	ES4440 Pin			
2	ECU1	A1		Signal A1	Standalone	ECU30V_1	1	A			
3	ECU1	A2		Signal A2	Standalone	ECU30V_	1	В			
4	ECU1	A3		Signal A3	Standalone	ECU30V_	1	С			
5				-							
6											
7											
8											
9											
10	N				/			1.1			
JN →	► M\	Execute_E>	cample)	WireHarne	ssData / ES444	OWireHarnes	sSignals	// • Г			
Bere	eit										NE

Die einzelnen Spalten enthalten folgende Informationen:

ECU Name

Der Name Ihrer ECU (muss eindeutig sein).

• Pin Number

Der Pin der ECU (muss eindeutig sein, muss aber keine Zahl sein).

• Pin Name

Mögliche weitere Bezeichnung des Pins, z.B. Name des Signals, das an diesem Pin anliegt (muss nicht eindeutig sein).

• ES4440 Name

Der Name der ES4440, mit der der Pin verbunden ist. (mögliche Namen finden Sie in der Tabelle "ES4440WireHarnessSignals" unter "ES4440 Device Names").

ETAS

Hier definieren Sie, über welchen Anschlussstecker das Signal zu der ES4440 gelangt (mögliche Namen finden Sie in der Tabelle "ES4440WireHarnessSignals" unter "Connector/Pin/Channel/Electric Type").

• ES4440 Pin

Hier definieren Sie, mit welchem ES4440 Pin des oben definierten Steckers Ihr Steuergerätesignal verbunden ist (mögliche Namen finden Sie in Tabelle "ES4440WireHarnessSignals" unter "Connector/Pin/Channel/ Electric Type").

Jede Zeile dieser Tabelle ergibt nun ein Mapping:

<ECU Name> + <Pin Number> (+ <Pin Name>) = <ES4440 Name> + <ES4440 Connector> + <ES4440 Pin>

In dieser Darstellung wird auch deutlich, dass "Pin Name" nicht eindeutig sein muss - er dient lediglich als zusätzliche Beschreibung zur "Pin Number".

Wenn Sie nun alle Steuergeräte-Pins mit den zu verwendenden ES4440.1/.2 verbunden haben, so haben Sie Ihr Wire Harness File vollständig spezifiziert.

Nun müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden, damit Ihre Daten in die XML-Datei für LABCAR-PINCONTROL V2.2 transformiert werden können.

Anpassungen

Wählen Sie nun die Tabelle "ES4440WireHarnessSignals" - diese Tabelle enthält alle Daten, die das Makro benötigt, um aus den vorher definierten Kabelbaumdaten die benötigte Datei zu erzeugen.

📧 M	icrosoft Exce	I - LABCAR-PINCONTROLV	2.0_Example.xls [Sc	hreibgeschütz	t]							_ 🗆	×
:2)	<u>D</u> atei <u>B</u> earb	eiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> infügen F	orma <u>t</u> E <u>x</u> tras Date <u>n</u>	<u>F</u> enster <u>?</u>						F	Frage hier eingeben 🔹 👻	- 8	×
8	😂 🔒 🖂	🚉 🖹 - 🔊 - 😣 Σ	- 21 🛍 💿 📱	Arial		• 10 •	F	KU	E = = =		9 % 🚝 🔠 - 🦄	A -	12
									: 				
1.000		- Xe I (777 Xe I de 💶 d	Coloria i s				а.			Ŧ			
1			j≝ ♥♥ Bearbeitung zur	uck <u>s</u> enden Be	arbe	itung beenden	Ŧ						
	B2U •	<i></i>	0	D	-	F	~		1		1Z		
1	A	D	U.	U		Г	G		1	J	ĸ	-	
2		LABCAR-PINCONTROL V	2.0 XML CREATIO	N SETTINGS						+			
3										-		-	1
4		General Settings				XML							
5		TableName	WireHarnessData			full Path	c:\e	xample.xm	d				
6		StartRow	2							_			
6		EndRow	4							-			
9										-			
10										+			
11										-			
12		Wire Harness Settings	Column			Connector	Pin	Channel	Electric Typ	9	ES4440 Device Name	S	
13		ECU Name	A			ECU30V_1	А	0	HC		Standalone		
14		Pin Number	B			ECU30V_1	B	1	HC		Master		
15		Pin Name	0			ECU30V_1		2	HU		Slave <n></n>	-	
17		ES4440 Name ES4440 Connector	F			ECU30V_1	F	4	HC				
18		ES4440 Pin	F			ECU30V 1	F	5	нс				
19						ECU30V 1	G	6	HC			-	
20						ECU30V_1	Н	7	HC				
21						ECU30V_1	J	8	HC			_	
22						ECU30V_1	K	9	HC				
23							M	11	нс				
25						ECU30V 1	N	12	НС				
14 4	► N / WireH	larnessData), ES4440WireHa	arnessSignals /				II	1		-	1		Ě
Berei		~	,								NF		

Diese Tabelle enthält folgende Informationen:

General Settings:

• TableName

Hier definieren Sie, in welcher Tabelle sich die Daten "ECU Name", "Pin Number", "Pin Name", "ES4440 Name", "ES4440 Connector", "ES4440 Pin" befinden.

• Start Row

Die erste auszuwertende Zeile der Tabelle "WireHarnessData"

End Row

Die letzte Zeile auszuwertende der Tabelle "WireHarnessData"

Wire Harness Settings:

Hier wird definiert, in welcher Spalte welche Information zu finden ist.

ECU Name

Die Spalte der Tabelle "WireHarnessData", in der der Name des Steuergerätes definiert ist.

• Pin Number

Die Spalte der Tabelle "WireHarnessData", in der die Nummer des Steuergerätepins definiert ist.

ECU Pin Name

Die Spalte der Tabelle "WireHarnessData", in der der ECU Pin Name definiert ist.

• ES4440 Name

Die Spalte der Tabelle "WireHarnessData", in der der Name der ES4440.1/ .2 definiert ist.

Die möglichen Namen sind in der Gruppe "ES4440 Device Names" (s.u.) aufgeführt.

ES4440 Connector

Die Spalte der Tabelle "WireHarnessData", in der der Anschluss der ES4440.1/.2 definiert ist. Die möglichen Anschlüsse sind in der Gruppe "Connector/Pin/Channel/Electric Type" definiert.

• ES4440 Pin

Die Spalte der Tabelle "WireHarnessData", in der der Anschlusspin definiert ist.

"ES4440 Pin" muss zum jeweiligen "ES4440 Connector" passen. Die möglichen Pins sind in der Gruppe "Connector/Pin/Channel/Electric Type" (s.u.) definiert.

XML:

• Full Path

Hier können Sie Namen und Pfad des vom Makro zu erzeugenden Wire Harness Files definieren.

ES4440 Device Names:

Definition der Namen aller eingesetzter ES4440.1/.2

Enthält die komplette Beschreibung aller Anschlüsse einer ES4440.1/.2.

<u>Hinweis</u>

Ändern Sie keine Felder mit grauem Hintergrund. Dies kann dazu führen, dass eine fehlerhafte oder gar keine Datei erzeugt wird.

Erstellung des Wire Harness Files

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, kann das Wire Harness File erzeugt werden.

- Wechsel Sie zur Tabelle "Execute_Example".
- Klicken Sie die Schaltfläche **Create** WireHarnessFile for ES4440.

oder

- Wählen Sie **Extra** \rightarrow **Macro** \rightarrow **Macros...**.
- Wählen Sie das Makro "CreateXML" und klicken Sie **Ausführen**.

Die erfolgreiche Ausführung des Makros wird durch folgenden Dialog angezeigt:

Create XML Result	×
XML written to: c:\exampl	e.xml
ОК	

2.3 LABCAR-PINCONTROL V2.2 bedienen

In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung aller wichtigen Schritte, um ein ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module von der Bedienoberfläche von LABCAR-PINCONTROL V2.2 aus zu steuern.

Im Einzelnen finden Sie in diesem Abschnitt Beschreibungen der folgenden Benutzeraktionen:

- "LABCAR-PINCONTROL V2.2 starten" auf Seite 19
- "Signale aus Wire Harness File importieren" auf Seite 20
- "Eine neues Failure Set erstellen" auf Seite 21
- "Signal hinzufügen" auf Seite 23
- "Signal entfernen" auf Seite 24
- "Mehrfachfehler setzen" auf Seite 24
- "Einen Wackelkontakt simulieren" auf Seite 25
- "Einen Kontaktwiderstand simulieren" auf Seite 26
- "Strom messen" auf Seite 27
- "Reinigen der Relaiskontakte" auf Seite 28
- "Sicherungen testen" auf Seite 29
- "Selbsttest durchführen" auf Seite 30
- "Darstellungsoptionen festlegen" auf Seite 30

LABCAR-PINCONTROL V2.2 starten

 Im Windows Startmenü wählen Sie Programme → ETAS → LABCAR-PINCONTROL V2.2 → PinControl.exe.

LABCAR-PINCONTROL V2.2 wird geöffnet.

😪 LABCAR-PINCONTROL 🕊 🛛 - New Project	
Eile View Signals Iools Help	
Failure Sets 4 × Eailure Set	×
Signals 4 X	
Application Log	4 ×
Time Message	
	li.

Die Bedienoberfläche von LABCAR-PINCONTROL V2.2 besteht aus folgenden Teilen:

• Signals

In diesem Fenster werden die Signale des projektspezifischen Wire Harness File dargestellt (siehe "Signale aus Wire Harness File importieren" auf Seite 20).

• Failure Sets

In diesem Fenster werden die vom Benutzer zu Failure Sets gruppierten Signale (mit zugewiesenen Fehler) dargestellt (siehe "Eine neues Failure Set erstellen" auf Seite 21).

• Failure Set

In diesem Bereich werden die Register mit den verschiedenen Fehlertypen angezeigt. Hier wird das aktuell gewählte Failure Set definiert, d.h. Fehler zu Signalen zugewiesen (siehe "Mehrfachfehler setzen" auf Seite 24).

• Application Log

In diesem Bereich werden Informationen und Meldungen ausgegeben.

Als ersten Schritt importieren Sie die Signale, indem Sie die Daten aus Ihrem Wire Harness File importieren.

Signale aus Wire Harness File importieren

- Rechtsklicken Sie in das Fenster "Signals".
- Aus dem Kontextmenü wählen Sie **Import WireHarness File**.

Signals		4 ×
300	Add Circulty Failure Cat	
	Add Signal to Failure Set	
	Import WireHarness File	

Ein Dateiauswahlfenster wird geöffnet.

• Wählen Sie die XML-Datei, die Ihre Kabelbaumspezifikation enthält.



Die Signale werden importiert und im Fenster "Signals" angezeigt.

Signals	43
🕀 🐟 ECUI	-
🗞 bồgnal A1 (A1)	
🍾 Signal A10 (A10)	
🍾 Signal A11 (A11)	
🍾 Signal A12 (A12)	
🍾 Signal A13 (A13)	
🏡 Signal A14 (A14)	
🍾 Signal A15 (A15)	
🏡 Signal A16 (A16)	
🏡 Signal A17 (A17)	
🍾 Signal A18 (A18)	
🏡 Signal A19 (A19)	

• Speichern Sie das Projekt mit Save as.

Jetzt liegen Ihnen alle Informationen vor, wie das Steuergerät mit dem ES4440.1/ .2 Compact Failure Simulation Module verbunden ist. Als nächstes gruppieren Sie bestimmte, für Ihr aktuelles Projekt interessante Signale in einem (oder mehreren) Failure Set(s).

Eine neues Failure Set erstellen

- Rechtsklicken Sie in das Fenster "Failure Sets".
- Aus dem Kontextmenü wählen Sie **Create failure set...**.



• Geben Sie einen Namen für das zu erstellende Failure Set an.

Create fa	ilure set	×
	Name of the new Failure Set:	
OBDII		
	OK Cancel	

- Klicken Sie OK.
 Das Failure Set "OBDII" wird erstellt.
 Failure Sets
 BOBDII
- Klicken Sie das neu erstellte Failure Set an.
 Im rechten Teil der Bedienoberfläche werden jetzt (in verschiedenen Registern) alle Fehlerarten angezeigt, die verfügbar sind.



Sie werden jetzt das Failure Set "OBDII" durch das Hinzufügen von Signalen vervollständigen.

Signal hinzufügen

- Wählen Sie im Fenster "Signals" ein Signal.
- Ziehen Sie es (mit gedrückter Maustaste) in das zuvor gewählte Register (z.B. Multiple Errors).



Verfahren Sie auf die selbe Weise mit weiteren Signalen.

V LABLAR-PINCONTROL - MyProject.pcp								
File View Signals Tools Help								
E 🗋 🥩 🖬 🖏 🔡								
Failure Sets 4 🗙	💼 Failure Set							×
- 🛅 OBDII								
	Multiple Errors	Fast Switch I Errors	Fast Switch II Erro	ors High Voltage	e Errors			
	ECU # Pin	# ECU Pin Name	ECU LOAD	+Ubatt A	ECU SI LOAD - Ubatt A	+Ubatt B	ECU SI LOAD -Ubatt B	Vith LOAD (S1)
	ECU1 A12	Signal A12						
	ECU1 A48	Signal A48						
	ECUI ASS	Signal ASS Signal AS						
		JognarHy		. L				
Signals 4 × - % Signal A51 (A51) - - % Signal A52 (A52) - - % Signal A52 (A52) - - % Signal A52 (A52) - - % Signal A54 (A54) - - % Signal A54 (A59) - - % Signal A51 (B11) - - % Signal B10 (B10) - - % Signal B12 (B12) -	Error Active Temp	steel [-1	Activate Fron	1				
Signal B13 (B13)	End Hearte Fine	tust Li						
Time Message								÷ ^
1 1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<></th1<>	unication Controller (I unication Controller (I INCONTROL2.0\Mi ata\LABCAR-PINC(_ogInfo) WireHamessCtrl) sc\WireHamessFile\S DNTROL2.0\Misc\Wir	tandalone.xml cor eHarnessFile\MyF	itains 80 Valid Sig Project.pcp	nals and 0 Invalid	Signals		

• Speichern Sie das Projekt.

Das Failure Set ist jetzt Bestandteil Ihres Projekts.

Bei Bedarf können Sie jetzt weitere Failure Sets auf die eben beschriebene Art erstellen.

Signal entfernen

- Wenn Sie ein irrtümlich hinzugefügtes Signal wieder aus dem Failure Set entfernen wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses.
- Wählen Sie Remove Signal.

ECU #	Pin #	ECU Pin Name	ECU LOAD	+Ubatt A	ECU S1 LOAD -Ubatt A
ECU1	A12	Signal A12			
ECU1	A48	Signal A48			Γ
ECU1	A55	Signal A55			Γ
ECU1 ECU1	A9 Ad	Remove signal			

Das Signal wird aus Ihrem Failure Set entfernt.

Um jetzt für bestimmte Signale des Failure Sets Mehrfachfehler¹ zu setzen, gehen Sie wie folgt vor.

Mehrfachfehler setzen

- Um für die Signale "Signal A12", "Signal A48" und Signal A64" eine Leitungsunterbrechung zu simulieren, wählen Sie die jeweiligen Kästchen.
- Für das Signal "Signal A55" setzen Sie den Fehler "Kurzschluss gegen +UBatt_A". Da bei diesem Fehler die Last angeschlossen bleiben soll, markieren Sie das entsprechende Kästchen in der Spalte "With Load (S1)".
- Zuletzt wählen Sie für das Signal "Signal A9" ebenfalls einen Kurzschluss gegen +UBatt_A.

				+Ubatt A	ECU S1	+Ubatt B	ECU SI	
ECU #	Pin #	ECU Pin Name	ECU LOAD	ECU LOAD	-Ubatt A	ECU LOAD	-Ubatt B	Uith LOAD (S1)
ECU1	A12	Signal A12	V				Γ	Г
ECU1	A48	Signal A48		Г			Г	Г
ECU1	A55	Signal A55					Г	
ECU1	A9	Signal A9					Г	
ECU1	A64	Signal A64				Г	Г	

^{1.} Information über die verschiedenen Fehlerarten finden Sie im Benutzerhandbuch des ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module. • Tragen Sie unten im Register die Zeit ein, für die die Fehler aktiv sein sollen.

"-1" bedeutet, dass die Fehler so lange anliegen, bis erneut **Activate Error** gedrückt wird.

• Klicken Sie Activate Error.

Die Fehler werden aktiviert - während ihrer Ausführung werden die Signalbezeichnungen grün hinterlegt.

🔄 Failure	e Set								
Multiple B	Multiple Errors Fast Switch I Errors Fast Switch II Errors High Voltage Errors								
				+Ubatt A	ECU S1	+Ubatt B	ECU S1		
ECU #	Pin #	ECU Pin Name		_S1	LOAD	_S1	LOAD	With LOAD (S1)	
			ECO LOAD	ECU LOAD	-Ubatt A	ECU LOAD	-Ubatt B		
ECU1	A12	Signal A12	\geq	Г					
ECU1	A46	Signal A48	V	Г	Г	Г			
ECU1	A55	Signal A55	Г	M	Г	Γ			
ECU1	A9	Signal A9	Г	M	Г	Γ		Γ	
ECU1	A64	Signal A64		Г	Г	Г			

Einen Wackelkontakt simulieren

Bei Fehlern in den Registern "Fast Switch I Errors" und "Fast Switch II Errors" ist auch die Simulation von Wackelkontakten möglich, d.h. ein bestimmter Fehler liegt nicht für einen definierten Zeitraum an, sondern wird mit einer bestimmen Frequenz und Tastverhältnis geschaltet.

• Wechseln Sie z.B. in das Register "Fast Switch I Errors".

<u>Hinweis</u>

Beim Wechsel in anderes Register werden die im aktuellen Register ausgewählten Fehler wieder gelöscht!

- Wählen Sie einen Fehler aus.
- Aktivieren Sie im Feld "Loose Contact" die Option "Activate".
- Geben Sie unter "Duty Cycle" das gewünschte Tastverhältnis ein.

Multiple E	rrors re	BSI SWITCHT FILDIS	Fast Switch II Em	ors High Voltage	Errors			
ECU #	Pin #	ECU Pin Name	ECU LOAD	+Ubatt A	ECU S1 LOAD -Ubatt A	+Ubatt B	ECU S1 LOAD -Ubatt B	Vith LOAD (S1)
ECU1	A12	Signal A12					Г	
ECU1	A48	Signal A48	Г		Γ		Γ	
ECU1	A55	Signal A55						
ECU1	A9	Signal A9			-			
		Digna H2			L	L		
CU1	A64	Signal A64						

• Geben Sie unter "Frequency" die gewünschte Frequenz ein.

- Geben Sie unter "Error Active Time" die gewünschte Dauer der Wackelkontaktsimulation an.
- Zur Ausführung des Fehlers klicken Sie Activate Error.

Einen Kontaktwiderstand simulieren

Die Fehler mit Kontaktwiderständen (Inline, Pin-to-Pin, Leckströme zu Batteriespannungen) finden Sie im Register "Fast Switch II Errors".

• Wählen Sie in diesem Register einen Fehler aus (z.B. einen Leitungswiderstand).

<u>Hinweis</u>

Beachten Sie, dass Sie einem Pin-to-Pin-Fehler zwei Signale zuweisen müssen!

muluple t	rrors Fa	ast Switch I Errors	Fast Switchin		gh Voltage Erro	irs				
ECU #	Pin #	ECU Pin Name		ECU LOAD	+Ubatt A ECU LOAD	ECU S1 LOAD	+Ubatt B ECU LOAD	ECU S1 LOAD -Ubatt B	Current Measuremt	Vith LOAD (St
ECU1	A12	Signal A12	Г	N	Г	Γ	Г	Γ		2
ECU1	A48	Signal A48				Γ				
ECU1	A55	Signal A55	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ		
ECU1	A9	Signal A9	Г	Г	Γ	Г	Γ	Г		
ECU1	A64	Signal A64	Г	Г	Г	Г	Г	Г		
	_									
Loose Ac Duty (Contact ctive Cycle [%]									

• Geben Sie im Feld "Resistor Value" den gewünschten Widerstand ein.

- Geben Sie unter "Error Active Time" die gewünschte Dauer der Fehlersimulation an.
- Zur Ausführung des Fehlers klicken Sie **Activate Error**.

Strom messen

Im Register "Fast Switch II Errors" gibt es die Möglichkeit, den Strom zu messen, der in einer Signalleitung fließt, indem dieses Signal über die Frontplattenanschlüsse "Current" geführt wird.

• Wählen Sie das entsprechende Signal.

manipic r	Errors F	ast Switch I Errors	Fast Switch I	I Errors High	h Voltage Erro	rs				
ECU #	Pin #	ECU Pin Name		ECU LOAD	+Ubatt A	ECU S1 LOAD -Ubatt A	+Ubatt B ECU LOAD	ECU S1 LOAD -Ubatt B	Current Measuremt	Vith LOAD (S1)
ECU1	A12	Signal A12	Г	Г	Г	Γ	Г	Г		Г
ECU1	A48	Signal A48					Γ	Г		
ECU1	A55	Signal A55	Γ	Γ	Г		Г	Г		
ECU1	A9	Signal A9	Г	Г	Г		Г	Г	Γ	Г
ECU1	A64	Signal A64	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г
Loose Duty (: Contact ctive Ducle [%]									

• Geben Sie unter "Error Active Time" die gewünschte Dauer der Messung ein.

- Zur Ausführung des Fehlers klicken Sie **Activate Error**.
- Das gewählte Signal wird jetzt über die Anschlüsse "Current" auf der Frontplatte des ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module geführt, an denen dann der über diesen Kanal fließende Strom gemessen werden kann.

Reinigen der Relaiskontakte

Zur Reinigung oxidierter Relaiskontakte gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie Tools → ES4440 System Configuration.

Das Dialogfenster "ES4440 System Configuration" wird geöffnet.

- Wählen Sie im Feld "Devices found" die Hardware, auf die sich die nachfolgende Aktion beziehen soll.
- Im Feld "Device Tests" klicken Sie Clean Up Relays.

Es erscheint eine Warnmeldung, dass Sie vor Durchführung der Reinigung alle Steckanschlüsse von Typ "LOAD" und "ECU" entfernen sollten.



• Im folgenden Fenster können Sie nun Relais einzelner Kanäle auswählen oder auch alle reinigen

🎇 ES4440: Clean Relays	;	
ES4440 Device::	Standalone	
High Current Relay		
Channel Number (0-63):	4	Start
High Voltage Relay		
Channel Number (0-15):	0	Start
Clean All Channels	Cancel	Close

Hinweis

Da bei der Reinigung jedes Relais zehnmal geschaltet wird, kann eine Reinigung aller Relais einige Minuten in Abspruch nehmen!

Sicherungen testen

Zu Testen der fünf Sicherungen der Fehler-Rails gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie Tools → ES4440 System Configuration.

Das Dialogfenster "ES4440 System Configuration" wird geöffnet.

- Wählen Sie im Feld "Devices found" die Hardware, auf die sich die nachfolgende Aktion beziehen soll.
- Im Feld "Device Tests" klicken Sie Check Fuses.

Der Sicherungstest wird duchgeführt und das Ergebnis angezeigt.

🏟 ES4440 Fuses	<u> </u>
Fuse States	
Fuse E1:	ОК
Fuse E2:	ОК
Fuse E3:	ОК
Fuse E4:	ОК
Fuse E5:	ОК
Close	

Hinweis

Die Position der Sicherungen im Gerät und deren Spezifikation ist im Handbuch zum ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module beschrieben.

Selbsttest durchführen

Bei einem Selbsttest werden PLD, der CAN-Controller und das EEPROM auf ihre Integrität überprüft. Um einen Selbsttest durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie Tools → ES4440 System Configuration.

Das Dialogfenster "ES4440 System Configuration" wird geöffnet.

- Wählen Sie im Feld "Devices found" die Hardware, auf die sich die nachfolgende Aktion beziehen soll.
- Im Feld "Device Tests" klicken Sie Self Test.

Der Selbsttest wird durchgeführt und das Ergebnis im Log-Fenster angezeigt.

Darstellungsoptionen festlegen

Sie können die Darstellung der Bedienoberfläche von LABCAR-PINCONTROL V2.2 beim Programmstart als auch die Sortierung der Signale im Fenster "Signals" beeinflussen.

- Wählen Sie **Tools** → **Options...**.
- Im linken Teil des Fensters "Options" wählen Sie "Main window".
- Wählen Sie unter "Startup Mode" die gewünschte Darstellung des Hauptfensters.

📓 Options		×
Application Main Window Signal Order	Startup mode: maximized minimized roimal restore If the startup mode is set to normal the width and height' property are used for the window size, otherwise they are ignored.	
	Width: 0	
	Ok Cancel Apply Help	

• Wenn Sie die Option "normal" wählen, können Sie bei "Width" und "Height" die Breite und die Höhe des Fensters festlegen.

-

• Mit der Option "Signal Order" können Sie festlegen, ob die Signale (im Fenster "Signals") nach ihrem Namen oder nach "Pin Number" geordnet werden.

Uptions 🛛		<u>×</u>
Application Main Window Signal Order	Wire Hamess Signals are ordered by Name by Pin Number	
	Ok	Cancel Apply Help

2.4 Das Hauptmenü

In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung des Hauptmenüs von PINCONTROL.

Das Menü "File"

File		
	<u>N</u> ew Project	
9	<u>O</u> pen Project	
	<u>S</u> ave Project	
	Save Project <u>A</u> s	
4	<u>E</u> xit	

• File \rightarrow New Project

Erstellt ein neues Projekt

• File \rightarrow Open Project...

Öffnet ein zuvor gespeichertes Projekt

 $\bullet \quad \textbf{File} \rightarrow \textbf{Save Project}$

Speichert das aktuell geladene Projekt. Neben Konfigurationsdaten werden insbesondere die Daten des Failure Sets (Pin Name, Pin Number und ECU Name) gespeichert.

• File \rightarrow Save Project As...

Speichert das Projekt unter einem anderen Namen

• File \rightarrow Exit Beendet LABCAR-PINCONTROL V2.2

	⊻iew		
	Failure Sets		
	 Signals 		
	Application Log		
	• View \rightarrow F	ailure Sets	
	Anzeigen∧ dargestellt	Anzeigen/Verbergen des Bereiches, in dem die Failure Sets des Projekte dargestellt werden	
	• View \rightarrow S	ignals	
	Anzeigen∧ importierte	/erbergen des Bereiches, in dem die Signale des ins Projekt en Wire Harness Files dargestellt werden.	
	• View \rightarrow A	pplication Log	

Anzeigen/Verbergen des Log-Fensters

Das Menü "Signals"

• Signals → Import WireHarness File

Ermöglicht die Auswahl eines Wire Harness Files

Das Menü "Tools"



• Tools \rightarrow ES4440 System Configuration

Öffnet das Dialogfenster, in dem die Systemeinstellungen vorgenommen werden

• Tools \rightarrow ES4440 Ethernet Configuration

Öffnet das Dialogfenster zur Konfiguration der Ethernetschnittstelle

• Tools \rightarrow Options...

Öffnet das Dialogfenster zur Definition von Darstellungsoptionen

Das Menü "Help"

- Help → About
 Öffnet ein Fenster mit Versionsinformationen
- Help → Support
 Öffnet ein Fenster mit ETAS Kontaktadressen

3 API-Dokumentation

Diese Kapitel enthält Informationen zum automatisierten Betrieb des ES4440.1/ .2 Compact Failure Simulation Module mit dem COM-Controller von LABCAR-PINCONTROL V2.2 oder über CAN.

Im Einzelnen enthält dieses Kapitel folgende Informationen:

- "Einführung" auf Seite 33
- "Konfigurationen und Reihenfolge der CAN-Botschaften" auf Seite 34
- "Initialisierung" auf Seite 41
- "Detaillierte Beschreibung der Befehle" auf Seite 42

3.1 Einführung

Das ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module kann sowohl über Ethernet als auch über CAN gesteuert werden. Das Ethernet-Protokoll wird von dem mitgelieferten COM-Controller unterstützt. Das CAN-Protokoll ist dazu gedacht, um ein Echtzeit-Simulationstarget über eine CAN-Karte direkt mit einer oder mehreren ES4440.1/.2 zu verbinden.

Diese API-Beschreibung beinhaltet die Methodenaufrufe des COM-Controllers und die Datenstruktur der CAN-Botschaften.

3.1.1 Aufgaben des COM-Controllers

Die folgende Abbildung zeigt die Arbeitsweise des COM-Controllers.



Eingangsgrößen des COM-Controllers sind der Steuergerätename und Steuergeräteanschluss. Mit Hilfe des Wire Harness Files weist der COM-Controller diesen Größen eine ES4440.1/.2 und die Nummer des jeweiligen Anschlusspins zu.

Desweiteren sorgt der COM-Controller für die Übersetzung der COM-Methoden auf das Ethernet-Protokoll. Bei Master/Slave-Konfiguration übernimmt der COM-Controller zudem die Verteilung der Befehle auf die richtigen ES4440-Module.

3.1.2 Einsatz der CAN-API

Die CAN-Botschaften werden direkt zur jeweiligen ES4440.1/.2 geschickt. Da die ES4440.1/.2-Module nicht miteinander kommunizieren können, muss der Benutzer Sorge tragen für

- das Mapping vom Steuergerätename und -pins zu den ES4440-Modulen und
- die Verteilung der Befehle an die ES4440-Module im Master/Slave-Betrieb.

3.1.3 Dateninhalte der COM- und der CAN-API

Die Dateninhalte der COM-API und der CAN-API sind bis auf eine Ausnahme gleich. Die Ausnahme besteht darin, dass der COM-Controller als Inputdaten Steuergerätename und Pinnamen erwartet und die CAN-API Pin Nummern der ES4440-Module.

3.2 Konfigurationen und Reihenfolge der CAN-Botschaften

In diesem Abschnitt wird die Verteilung der CAN-Botschaften an die jeweils verwendeten ES4440-Module beschrieben. Im Folgenden werden alle Fehlerfälle aufgeführt und gezeigt, in welcher Reihenfolge die CAN-Botschaften an die verschiedenen ES4440-Module geschickt werden müssen.

Generell gelten dabei folgende Regeln:

- Die Aktivierung der Relaisfehler geschieht immer durch das Master-Modul. Damit wird gewährleistet, dass der Fehler von allen ES4440-Modulen gleichzeitig geschaltet wird.
- Für Fehler, die mit MOSFETs realisiert werden, wird die Aktivierung an dem Modul vorgenommen, an dem auch der Fehler konfiguriert wurde.
- Sobald an einem ES4440-Modul ein Fehler konfiguriert wurde, benötigt dieses auch einen Reset-Befehl, damit der Fehler wieder aufgehoben wird.
- Pin-to-Pin-Fehler stellen eine gewisse Ausnahme dar diese werden gesondert behandelt.

<u>Hinweis</u>

Die dargestellte Szenarien mit Master/Slave-Konfiguration sind beispielhaft wenn eine Befehlsausführung auf "Slave 1" dargestellt wird, könnte dies auch der Master oder ein anderer Slave sein!

3.2.1 Einfachfehler in Stand-Alone-Anwendungen

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Programmabläufe gelten für Einfachfehler, die auf einem ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module ausgeführt werden.



Programmablauf für Fehler, die mit Relais erzeugt werden

- 1. Fehlerkonfiguration
 - Hochstromfehler:
 - Open_Load

oder

- ShortCut_xUBATTy_20A oder
- Pin2PinFirstChWithoutLoad / Pin2PinSecondChWithoutLoad

Hochspannungsfehler:

- Open_Load_400V

oder

- ShortCut_xUBATTy_400V

oder

- Pin_2_Pin_400V
- 2. Fehleraktivierung
 - Activate_relay
- 3. Zurücksetzen des Fehlers
 - Reset_all_errors

Programmablauf für Fehler, die mit MOSFETs realisiert werden

1. Fehlerkonfiguration

- Open_Load_realtime oder
- ShortCut_xUBATTy_20A_realtime oder
- Pin2PinFirstChRelatimeWithLoad

oder

- Pin2PinSecondChRealtimeWithLoad

oder

- RInline_realtime

oder

- Pullup_Pulldown_xUBATTy_20A_realtime
- 2. Fehleraktivierung
 - Activate_realtime_switch
- 3. Zurücksetzen des Fehlers
 - Reset_all_errors

3.2.2 Mehrfachfehler in Stand-Alone-Anwendungen

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Programmabläufe gelten für Mehrfachfehler, die auf einem ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module ausgeführt werden.



Programmablauf für Fehler, die mit Relais erzeugt werden

1. Fehlerkonfiguration

(max. 10 Befehle werden der Reihe nach an die ES4440 verschickt)

- Open_Load und/oder
- ShortCut_xUBATTy_20A
- 2. Fehleraktivierung
 - Activate_relay
- 3. Zurücksetzen der Fehler
 - Reset_all_errors
3.2.3 Einfachfehler in Master/Slave Anwendungen

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Programmabläufe gelten für Einfachfehler, die auf einem Master/Slave-System ausgeführt werden.

Programmablauf für Fehler, die mit Relais erzeugt werden



1. Fehlerkonfiguration (auf Slave 1)

Max. 10 Hochstromfehler:

- Open_Load und/oder
- ShortCut xUBATTy 20A
- 2. Fehleraktivierung (auf Master)
 - Activate_relay
- 3. Zurücksetzen der Fehler (auf Slave 1) *
 - Reset_all_errors
- 4. Zurücksetzen der Fehler (auf Master) **
 - Reset_all_errors

* Der Befehl "Zurücksetzen des Fehlers" auf einem Slave wird zunächst nur gespeichert.

** Der Befehl "Zurücksetzen des Fehlers" auf dem Master bewirkt ein synchrones Zurücksetzen der Fehler auf dem Master und allen Slaves, die diesen Befehl zuvor gespeichert haben.



Programmablauf für Fehler, die mit MOSFETs erzeugt werden

1. Fehlerkonfiguration

- Open_Load_realtime
 - oder
- ShortCut_xUBATTy_20A_realtime oder
- RInline_realtime oder
- Pullup_Pulldown_xUBATTy_20A_realtime
- 2. Fehleraktivierung
 - Activate_realtime_switch
- 3. Zurücksetzen des Fehlers
 - Reset_all_errors

Sonderfall: Pin-to-Pin-Fehler mit Last



- 1. Fehlerkonfiguration für ersten Pin (auf Slave1)
 - Pin2PinFirstChRelatimeWithLoad
- 2. Fehlerkonfiguration für zweiten Pin (auf Slave 2)
 - Pin2PinSecondChRealtimeWithLoad

- 3. Fehleraktivierung (auf Slave1)
 - Activate_realtime_switch
- 4. Zurücksetzen des Fehlers (auf Slave1)
 - Reset_all_errors
- 5. Zurücksetzen des Fehlers (auf Slave 2)
 - Reset_all_errors

Sonderfall: Pin-to-Pin ohne Last



- 1. Fehlerkonfiguration für ersten Pin (auf Slave 1)
 - Pin2PinFirstChWithoutLoad
- 2. Fehlerkonfiguration für zweiten Pin (auf Slave 2)
 - Pin2PinSecondChWithoutLoad
- 3. Fehleraktivierung (auf Master)
 - Activate relay
- 4. Zurücksetzen des Fehlers (auf Slave 1)
 - Reset all errors
- 5. Zurücksetzen des Fehlers (auf Slave 2)
 - Reset_all_errors
- 6. Zurücksetzen des Fehlers (auf Master)
 - Reset_all_errors

<u>Hinweis</u>

Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet - es befindet sich keine Sicherung im Fehlerpfad zwischen Pin 1 und Pin 2!

3.2.4 Mehrfachfehler in Master/Slave-Anwendungen

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Programmabläufe gelten für Mehrfachfehler, die auf einem Master/Slave-System ausgeführt werden.

Programmablauf für Fehler, die mit Relais erzeugt werden



1. Fehlerkonfiguration (auf Slave 1)

Max. 10 Hochstromfehler:

- Open_Load
 und/oder
- ShortCut_xUBATTy_20A
- 2. Fehlerkonfiguration (auf Slave 2)

Max. 10 Hochstromfehler:

- Open_Load und/oder
- ShortCut_xUBATTy_20A
- 3. Fehleraktivierung (auf Master)
 - Activate_relay
- 4. Zurücksetzen des Fehlers (auf Slave1)
 - Reset_all_errors
- 5. Zurücksetzen des Fehlers (auf Slave 2)
 - Reset_all_errors
- 6. Zurücksetzen des Fehlers (auf Master)
 - Reset_all_errors

3.3 Initialisierung

3.3.1 Initialisierung des COM-Controllers

Die Initialisierungsprozedur des COM-Controllers sieht wie folgt aus: Dim returnValue As Integer Dim WireharnessPath As String 'access CommCtrlAccess Set ctrla = CreateObject ("ETAS.PTS.PINCONTROLV2.CommCtrl.CommCtrlAccess") 'using CommCtrlAccess class you can try to access the singleton instance Set ctrl = ctrla.CommCtrlInstance returnValue = ctrl.InitErrorSimulationUsingFile(WireharnessPath)

Die Exit-Procedure hat folgende Form

'free CommCtrl Singleton instance Call ctrla.FreeCommCtrlInstance

<u>Hinweis</u>

Der COM-Controller kann jeweils nur von einer Anwendung verwendet werden!

3.3.2 Initialisierung für CAN

Für CAN ist keine Initialisierung notwendig.

ETAS

3.4 Detaillierte Beschreibung der Befehle

In diesem Abschnitt finden Sie die vollständige Syntaxbeschreibung aller Befehle. Im Einzelnen sind dies:

- "Der IDN-Befehl" auf Seite 47
- "Open_Load" auf Seite 48
- "Open_Load_realtime" auf Seite 49
- "ShortCut_xUBATTy_20A" auf Seite 50
- "ShortCut_xUBATTy_20A_realtime" auf Seite 51
- "Pin2PinFirstChWithoutLoad" auf Seite 52
- "Pin2PinSecondChannelWithoutLoad" auf Seite 53
- "Pin2PinFirstChRealtimeWithLoad" auf Seite 54
- "Pin2PinSecondChRealtimeWithLoad" auf Seite 55
- "RInline_realtime" auf Seite 56
- "Pullup_Pulldown_xUBATTy_20A_realtime" auf Seite 58
- "Open_Load_400V" auf Seite 59
- "ShortCut_xUBATTy_400V" auf Seite 60
- "ShortCut_xUBATTy_400V_Ex" auf Seite 61
- "Pin_2_Pin_400V" auf Seite 62
- "Pin_2_Pin_400V_Ex" auf Seite 63
- "Reset_all_errors" auf Seite 64
- "Activate_relay" auf Seite 65
- "Activate_realtime_switch" auf Seite 67
- "Test fuses" auf Seite 69
- "CurrentMeasurement" auf Seite 71

3.4.1 Allgemeine Befehlsstruktur

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der allgemeinen Struktur der CAN-Send- und CAN-Receive-Botschaften.

CAN-Send-Botschaft

COM_command_name(arguments)			
1. Byte	Command ID	Wert	
2. Byte	Parameter 0	Wert	
3. Byte	Parameter 1	Wert	
4. Byte	Parameter 2	Wert	
5. Byte	Parameter 3	Wert	
6. Byte	Parameter 4	Wert	
7. Byte	Parameter 5	Wert	
8. Byte	Parameter 6	Wert	

Tab. 3-1 Struktur einer Send-Botschaft

CAN-Receive-Botschaft

Antwort			
1. Byte	Command ID	Wert	
2. Byte	Parameter 0	Wert	
3. Byte	Parameter 1	Wert	
4. Byte	Parameter 2	Wert	
5. Byte	Parameter 3	Wert	
6. Byte	Parameter 4	Wert	
7. Byte	Parameter 5	Wert	
8. Byte	Parameter 6	Wert	

Tab. 3-2 Struktur der Receive-Botschaft

Hinweis

Um zu vermeiden, dass der Empfangspuffer überläuft, dürfen CAN-Botschaften zur Steuerung der ES4440.1/.2 nur im Single-Shot-Betrieb gesendet werden!

3.4.2 Definitionen für alle Funktionen

Die Informationen in diesem Abschnitt sind für alle Befehle gültig.

Kanalnummern

Bei den Hochstromkanälen werden die Kanäle von 0 - 63 abgezählt, bei den Hochspannungskanälen von 0 - 15.

Definition for Parameter 1 der CAN-Send-Botschaft:

Der Parameter 1 (3.Byte) hat bei allen Funktionen denselben Aufbau:

Bit 0	load	load = 1: Fehlersimulation mit Last load = 0: Fehlersimulation ohne Last
Bit 1 Bit 2 Bit 3	xUBatty	xUBatty = 0: +UBatt_A xUBatty = 1: -UBatt_A xUBatty = 2: +UBatt_B xUBatty = 3: -UBatt_B xUBatty = 4:+UBatt_C xUBatty = 5: -UBatt_C
Bit 4	current	current = 0: Strommessung aus current = 1: Strommessung an
Bit 5	set	set = 1: Fehler gesetzt set = 0: Fehler zurückgesetzt
Bit 6	duration_flag	duration_flag = 0: Fehler liegt unendlich (d.h. bis zum Reset) an. duration_flag = 1: Fehlerdauer wird von "duration_time" festgelegt.
Bit 7	nicht verwendet	

3.4.3 Fehlercodes

Fehlercodes werden im Byte 8 der Receive-Message übermittelt – beim API-Befehl GetLastErrorSimulationAnswer() werden Fehlercodes ebenfalls in Byte 8 übergeben.

Ergebnis	Bedeutung	
0x0	Befehl OK	
0x21	Falscher Parameter für Slave-Adresse (> 16)	
0x22	Unbekannter Befehl	
0x23	Falscher Datentyp beim Schreiben des Flash	
0x24	Falscher Parameter beim LED-Test	
0x25	Zu große Zahl in IP-Adresse (muss < 256 sein)	
0x26	Falscher Parameter für CAN Baudrate	
0x27	Falscher Parameter für CAN-Terminierung	
0x28	Falscher Parameter für CAN-Identifiertyp	
0x29	Parameter für Kanal der Kaskade zu groß (muss < 15 sein)	
0x2a	Falscher Parameter für Widerstandskaskade	
0x2b	nicht verwendet	
0x2c	Falsche Adresse bei Flash-Lesezugriff (gültige Werte < 513)	
0x2d	Falsche Datenlänge bei Flash-Lesezugriff (gültige Werte < 17)	
0x2e	Falsche Adresse bei Flash-Schreibzugriff (gültige Werte < 513)	
0x2f	Falsche Datenlänge bei Flash-Schreibzugriff (gültige Werte < 17)	
0x30	PLD-Fehler	
0x31	Fehler EEPROM-Prüfsumme	
0x32	CAN-Controller lässt sich nicht ansprechen	
0x41	Simulationsbefehl gibt Plausibilitätsfehler zurück	
0x42	Referenzrelais wurde nicht erkannt	
0x43	",duration_time" hat nicht den Wert ",0xffff", obwohl Fehler unbefristet anliegen soll.	
0x44	Simulationsbefehl wurde nicht erkannt	
0x45	Interner Hardwarefehler PLD: Befehl konnte nicht richtig geschaltet werden	
0x46	Wert von "duration time" ausserhalb des gültigen Bereichs (1 bis 5000 oder 0xFFFF)	
0x47	Letzte Fehlersimulation ist noch aktiv, mit Reset_all_errors löschen	
0x48	Max. Anzahl Relais erreicht	
0x49	Fehler mit MultiErrorFlag	
0x4a	Angegebene Kanalnummer außerhalb des gültigen Bereichs	
0x4b	Frequenz oder Tastverhältnis außerhalb des gültigen Bereichs	

Ergebnis	Bedeutung	
0x4c	Systemtemperatur > 60 °C	
0x4d	Temperatur der Widerstandskaskade > 60 °C	
0x4e	Temperatur MOSFET > 60 °C	
0x4f	Fühler für Systemtemperatur defekt	
0x50	Fühler für Temperatur der Widerstandskaskade defekt	
0x51	Fühler für Temperatur der MOSFETs defekt	
0x52	Railspannung nicht korrekt (möglicher Kurzschluss)	
0x53	Ungültiger Widerstandswert	

3.4.4 Der IDN-Befehl

Dieser Befehl dient zur Identifikation der jeweiligen ES4440.1/.2. Befehl für COM-Controller

int ctrl.CommandIDN(string deviceKey); Mögliche Werte von "deviceKey": Standalone, Master, Slave1, ..., Slave14 Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer =

ctrl.GetLastSystemConfigurationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

IDN-Befehl			
1. Byte	Command ID	0x0	
2. Byte	Parameter 0	nicht verwendet	
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet	
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet	
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet	
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet	
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet	
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet	

CAN-Receive-Botschaft

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x0
2. Byte	Parameter 0	Device Config Byte 1
3. Byte	Parameter 1	Device Config Byte 0
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

Werte für "Device Config":

- Standalone: 255
- Master: 0
- Slave 1 ... Slave 14: 1...14

3.4.5 Open_Load

Unterbricht eine Leitung zwischen Steuergerät und Last. Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet - bis zu zehn Fehler können gleichzeitig geschaltet werden. Der Wert von "channels left" in der Befehlsantwort gibt an, wieviele Kanäle noch für weitere Fehler zur Verfügung stehen.

Befehl für COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Open_Load(channel_nr, duration_flag, set)		
1. Byte	Command ID	0x1
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	set, duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	Ox1
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	channels left
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.6 Open_Load_realtime

Unterbricht eine Leitung zwischen Steuergerät und Last. Dieser Fehler wird mit MOSFETs geschaltet und ist nur als Einfachfehler realisierbar.

Befehl für COM-Controller

int ctrl.OpenLoad_RealTime(string ecu,

string ecuPin, int durationType);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

Aufbau der CAN-Botschaft

Open_Load_realtime (channel_nr, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0x2
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x2
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.7 ShortCut_xUBATTy_20A

Erzeugt bei einem Hochstromkanal einen Kurzschluss einer Leitung gegen eine Batteriespannung. Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ist mehrfach realisierbar.

Befehl für COM-Controller

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

ShortCut_xUBATTy_20A (channel_nr, load, xUBATTy, duration_flag, set)		
1. Byte	Command ID	0x3
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	load, xUBatty, set, duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x3
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	channels left
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.8 ShortCut_xUBATTy_20A_realtime

Erzeugt bei einem Hochstromkanal einen Kurzschluss einer Leitung gegen eine Batteriespannung. Dieser Fehler wird mit MOSFETs geschaltet und ist daher nur einfach realisierbar.

Befehl für COM-Controller

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

ShortCut_xUBATTy_20A_realtime (channel_nr, load, xUBATTy, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0x4
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	load, xUBatty, duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x4
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.9 Pin2PinFirstChWithoutLoad

Definiert die erste Leitung für einen Kurzschluss zwischen zwei Leitungen - die zweite Leitung wird mit dem Befehl "Pin2PinSecondChannelWithoutLoad" definiert (siehe Seite 53).

<u>Hinweis</u>

Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ohne Last und ohne Widerstand realisiert. Es befindet sich keine Sicherung zwischen Pin 1 und Pin 2!

Befehl für COM-Controller

```
int ctrl.Pin2PinChannel1_WithoutLoad(string ecu,
```

string ecuPin, int durationType);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Pin2PinFirstChWithoutLoad (channel_nr1, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0x5
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1
3. Byte	Parameter 1	duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x5
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.10 Pin2PinSecondChannelWithoutLoad

Definiert die zweite Leitung für einen Kurzschluss zwischen zwei Leitungen.

<u>Hinweis</u>

Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ohne Last und ohne Widerstand realisiert. Es befindet sich keine Sicherung zwischen Pin 1 und Pin 2!

Befehl für COM-Controller

int ctrl.Pin2PinChannel2_WithoutLoad(string ecu,

string ecuPin, int durationType);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Pin2PinSecondChannelWithoutLoad (channel_nr1, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0x6
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 2
3. Byte	Parameter 1	duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x6
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 2
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.11 Pin2PinFirstChRealtimeWithLoad

Definiert die erste Leitung für einen Kurzschluss zwischen zwei Leitungen. Dieser Fehler ermöglicht die Simulation mit Last und endlichem Widerstand zwischen den beiden Leitungen.

Dieser Fehler wird mit MOSFETs geschaltet.

Befehl für COM-Controller

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Pin2PinFirstChRealtimeWithLoad (channel_nr1, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0x7
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1
3. Byte	Parameter 1	current, duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	Widerstand Byte 0
6. Byte	Parameter 4	Widerstand Byte 1
7. Byte	Parameter 5	Widerstand Byte 2
8. Byte	Parameter 6	Widerstand Byte 3

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x7
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.12 Pin2PinSecondChRealtimeWithLoad

Definiert die zweite Leitung für einen Kurzschluss zwischen zwei Leitungen. Dieser Fehler ermöglicht die Simulation mit Last und endlichem Widerstand zwischen den beiden Leitungen.

Dieser Fehler wird mit MOSFETs geschaltet.

Befehl für COM-Controller

int ctrl.Pin2PinChannel2_RealTime_WithLoad

(string ecu, string ecuPin, int durationType);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Pin2PinSecondChRealtimeWithLoad (channel_nr2, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0x8
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 2
3. Byte	Parameter 1	duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x8
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 2
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Schaltet einen Leitungswiderstand mit MOSFETs. Befehl für COM-Controller

int ctrl.RInline_RealTime(string ecu1,

string ecuPin1, int resistor,

int current, int durationType);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();
CAN-Send-Botschaft

RInline_realtime (channel_nr1, resistor, duration_flag, current)		
1. Byte	Command ID	0x9
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	current, duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	Widerstand Byte 0 (LSB) *
6. Byte	Parameter 4	Widerstand Byte 1 *
7. Byte	Parameter 5	Widerstand Byte 2 *
8. Byte	Parameter 6	Widerstand Byte 3 (MSB) *

* Die Byte-Order entspricht dem Motorola-Format:

```
Byte n (LSB)
Byte n+1
Byte n+2
Byte n+3 (MSB)
```

Ein Widerstandswert von 0x1234 hat also folgende Byte-Order:

 Byte n
 0x34 (LSB)

 Byte n+1
 0x12

 Byte n+2
 (MSB)

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x9
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.14 Pullup_Pulldown_xUBATTy_20A_realtime

Legt einen Kanal über einen Widerstand an eine Batteriespannung (Pull-Up/Pull-Down).

Befehl für COM-Controller

int ctrl.PullUp_PullDown_20A_RealTime

(string ecu, string ecuPin, int load, int xUBATTy,

int resistor, int current, int durationType);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Pullup_Pulldown_xUBATTy_20A_realtime (channel_nr, load, xUBATTy, resistor, duration_flag, current)

1. Byte	Command ID	OxB
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	xUBatty, current, duration_flag, load (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	Widerstand Byte 0 (LSB) *
6. Byte	Parameter 4	Widerstand Byte 1 *
7. Byte	Parameter 5	Widerstand Byte 2 *
8. Byte	Parameter 6	Widerstand Byte 3 (MSB) *

* Zur Darstellung der Bytes siehe "RInline_realtime" auf Seite 56.

Antwort		
1. Byte	Command ID	OxB
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.15 Open_Load_400V

Unterbricht eine Hochspannungsleitung zwischen Steuergerät und Last. Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ist nur als Einfachfehler möglich. *Befehl für COM-Controller*

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Open_Load_400V (channel_nr, set, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0xD
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	duration_flag, set (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	0xD
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.16 ShortCut_xUBATTy_400V

Mit diesem Befehl schliessen Sie einen Hochspannungskanal mit einer Batteriespannung kurz.Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ist nur als Einfachfehler und ohne Last möglich.

Befehl für COM-Controller

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

ShortCut_xUBATTy_400V (channel_nr, xUBATTy, set, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	OxE
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	xUBATTy, duration_flag, set (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	OxE
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.17 ShortCut_xUBATTy_400V_Ex

Mit diesem Befehl schliessen Sie einen Hochspannungskanal mit einer Batteriespannung kurz. Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ist nur als Einfachfehler möglich. Er kann mit oder ohne Last geschaltet werden.

Befehl für COM-Controller

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

ShortCut_xUBATTy_400V (channel_nr, load, xUBATTy, set, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	OxE
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	load, xUBATTy, duration_flag, set (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	OxE
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.18 Pin_2_Pin_400V

Erzeugt einen Kurzschluss zwischen zwei Hochspannungskanälen (ohne Last). Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ist nur als Einfachfehler und ohne Last möglich.

Befehl für COM-Controller

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Pin_2_Pin_400V (channel_nr1, channel_nr2, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	OxF
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1
3. Byte	Parameter 1	duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	ES4440 channel number 2
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort	Antwort		
1. Byte	Command ID	OxF	
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1	
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet	
4. Byte	Parameter 2	ES4440 channel number 2	
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet	
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet	
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet	
8. Byte	Parameter 6	command result	

3.4.19 Pin_2_Pin_400V_Ex

Erzeugt einen Kurzschluss zwischen zwei Hochspannungskanälen (ohne Last). Dieser Fehler wird mit Relais geschaltet und ist nur als Einfachfehler möglich. Er kann mit oder ohne Last geschaltet werden.

Befehl für COM-Controller

```
int ctrl.Pin2Pin_400V_Ex
  (string ecu1, string ecu2,
        string ecuPin2, int load, int durationType);
```

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Pin_2_Pin_400V_Ex (channel_nr1, channel_nr2, load, duration_flag)		
1. Byte	Command ID	0xF
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1
3. Byte	Parameter 1	load, duration_flag (siehe Seite 44)
4. Byte	Parameter 2	ES4440 channel number 2
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

Antwort		
1. Byte	Command ID	OxF
2. Byte	Parameter 0	ES4440 channel number 1
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	ES4440 channel number 2
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

3.4.20 Reset_all_errors

Mit diesem Befehl werden alle Fehler auf einem ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module zurückgesetzt.

Befehl für COM-Controller

int ctrl.ResetAllErrors();

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Reset_all_errors ()				
1. Byte	Command ID	0x10		
2. Byte	Parameter 0	nicht verwendet		
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet		
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet		
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet		
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet		
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet		
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet		

Antwort			
1. Byte	Command ID	0x10	
2. Byte	Parameter 0	nicht verwendet	
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet	
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet	
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet	
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet	
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet	
8. Byte	Parameter 6	command result	

3.4.21 Activate_relay

Mit diesem Befehl wird das Relais für eine bestimmte Zeit geschlossen.

Wenn im vorhergehenen Fehlerbefehl "duration_flag" (Bit 6 im 3. Byte) gesetzt ist (= 1), kann "duration_time" zwischen 20 ms und 5 s gewählt werden. Ist "duration_flag" = 0, muss "duration_time" = -1 oder = 65535 (0xFFFF) gewählt werden.

<u>Hinweis</u>

Beim Setzen von Mehrfachfehlern müssen die Parameter "duration_flag" aller Fehler denselben Wert besitzen!

In der Befehlsantwort werden die am Referenzrelais gemessenen Schaltzeiten übermittelt.

Befehl für COM-Controller

int ctrl.ActivateRelay(int durationTime);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Activate_relay (duration_ time)				
1. Byte	Command ID	0x12		
2. Byte	Parameter 0	nicht verwendet		
3. Byte	Parameter 1	duration_time in ms (Byte 0)		
4. Byte	Parameter 2	duration_time in ms (Byte 1)		
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet		
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet		
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet		
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet		

Der Parameter "duration_time" kann in Schritten von 20 ms spezifiziert werden - der kleinstmögliche Wert beträgt 20 ms, der größtmögliche 5000 ms.

Endlosfehler werden mit dem Wert 0xFFFF erzeugt.

Der Parameter "channel_type" kann folgende Werte annehmen:

- channel_type = 0: Hochstromkanal
- channel_type = 1: Hochspannungskanal

CAN-Receive-Botschaft

Antwort			
1. Byte	Command ID	0x12	
2. Byte	Parameter 0	delay_time0 NO-Kontakt* 20 A schliesst (in 100 µs Schritten)	
3. Byte	Parameter 1	delay_time1 NO-Kontakt* 20 A schliesst (in 100 µs Schritten)	
4. Byte	Parameter 2	delay_time0 NC-Kontakt** 20 A öffnet (in 100 µs Schritten)	
5. Byte	Parameter 3	delay_time1 NC-Kontakt** 20 A öffnet (in 100 µs Schritten)	
6. Byte	Parameter 4	delay_time0 NC-Kontakt** 400 V schliesst (in 100 µs Schritten)	
7. Byte	Parameter 5	NC-Kontakt** 400 V schliesst (in 100 µs Schritten)	
8. Byte	Parameter 6	command result	
* NO = normally open = Schließer ** NC= normally closed = Öffner			

3.4.22 Activate_realtime_switch

Mit diesem Befehl wird ein mit MOSFETs geschalteter Fehler für eine bestimmte Zeit geschlossen.

Wenn im vorhergehenen Fehlerbefehl "duration_flag" (Bit 6 im 3. Byte) gesetzt ist (= 1), kann "duration_time" zwischen 1 ms und 5 s gewählt werden. Ist "duration_flag" = 0, muss "duration_time" = -1 oder = 65535 (0xFFFF) gewählt werden.

Befehl für COM-Controller

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

Activate_realtime_switch (mode, duration_time, dutycycle, frequency)			
1. Byte	Command ID	0x13	
2. Byte	Parameter 0	mode	
3. Byte	Parameter 1	duration_time (Byte 0)	
4. Byte	Parameter 2	duration_time (Byte 1)	
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet	
6. Byte	Parameter 4	Tastverhältnis bei Wackelkontakt	
7. Byte	Parameter 5	Frequenz bei Wackelkontakt (Byte 0)	
8. Byte	Parameter 6	Frequenz bei Wackelkontakt (Byte 1)	

Der Parameter "duration_time" kann in Schritten von 1 ms spezifiziert werden der kleinstmögliche Wert beträgt 1 ms, der grösstmögliche 5000 ms. Endlosfehler werden mit dem Wert 0xFFFF erzeugt.

Zur Deaktivierung der Wackelkontaktsimulation müssen die Parameter 4, 5 und 6 auf den Wert 0xFF gesetzt werden.

Der Parameter "mode" kann folgende Werte annehmen:

- mode = 0: Statischer Fehler, dessen Dauer durch "duration_time" definiert ist.
- mode = 1: Wackelkontaktsimulation

Für Tastverhältnis und Frequenz gelten folgende Einschränkungen: 1 - 99% bei 3 Hz bis 100 Hz, 50% bei 2 Hz

CAN-Receive-Botschaft

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x13
2. Byte	Parameter 0	mode
3. Byte	Parameter 1	duration_time (Byte 0)
4. Byte	Parameter 2	duration_time (Byte 1)
5. Byte	Parameter 3	duration_time (Byte 2)
6. Byte	Parameter 4	duration_time (Byte 3)
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

Test fuses

Ermittelt den Zustand der Sicherungen für die Fehler-Rails. Befehl für COM-Controller

int ctrl.TestFuses(string deviceKey , out int[] fuses);

Der Zustand der Sicherungen wird im Array fuses gespeichert: In fuses [n] ist der Zustand der Sicherung n+1 abgelegt (n=0 ... 4). Ein Wert von 1 bedeutet "Sicherung OK", ein Wert von 0 bedeutet "Sicherung defekt".

Mögliche Werte für "deviceKey": Standalone, Master, Slave1, ..., Slave14

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

1. Byte	Command ID	0x14
2. Byte	Parameter 0	nicht verwendet
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet

CAN-Receive-Botschaft

Antwort			
1. Byte	Command ID	0x14	
2. Byte	Parameter 0	Fuse_status	
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet	
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet	
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet	
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet	
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet	
8. Byte	Parameter 6	command result	

3.4.23

_		-						
MSB							LSB	
Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	
-	-	-	E5	E1	E3	E4	E2	

Der Zustand der Sicherung wird über das jeweilige Bit ermittelt (0 = Sicherung defekt, 1 = Sicherung OK):

3.4.24 CurrentMeasurement

Führt einen Kanal zur Messung des Stromes über die "Current"-Anschlüsse auf der Frontplatte des ES4440.1/.2 Compact Failure Simulation Module.

Befehl für COM-Controller

int ctrl.CurrentMeasurement

(string ecu, string ecuPin, byte set);

Rückgabewert vom COM-Controller

byte[] Answer = ctrl.GetLastErrorSimulationAnswer();

CAN-Send-Botschaft

CurrentMeasurement (channel_nr)			
1. Byte	Command ID	0x15	
2. Byte	Parameter 0	channel_nr	
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet	
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet	
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet	
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet	
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet	
8. Byte	Parameter 6	nicht verwendet	

Antwort		
1. Byte	Command ID	0x15
2. Byte	Parameter 0	channel_nr
3. Byte	Parameter 1	nicht verwendet
4. Byte	Parameter 2	nicht verwendet
5. Byte	Parameter 3	nicht verwendet
6. Byte	Parameter 4	nicht verwendet
7. Byte	Parameter 5	nicht verwendet
8. Byte	Parameter 6	command result

API-Dokumentation
4 ETAS Kontaktinformation

ETAS Hauptsitz		
ETAS GmbH		
Borsigstraße 14	Telefon:	+49 711 3423-0
70469 Stuttgart	Telefax:	+49 711 3423-2106
Deutschland	WWW:	www.etas.com

ETAS Regionalgesellschaften und Technischer Support

Informationen zu Ihrem lokalen Vertrieb und zu Ihrem lokalen Technischen Support bzw. den Produkt-Hotlines finden Sie im Internet:

ETAS Regionalgesellschaften	WWW:	www.etas.com/de/contact.php
ETAS Technischer Support	WWW:	www.etas.com/de/hotlines.php

Index

Α

API-Dokumentation 33

В

Bedienung Konventionen 6 Use-Case 6 Benutzerprofil 5

С

CAN-Befehl Activate_realtime_switch 67 Activate_relay 65 Allgemeine Befehlsstruktur 43 CurrentMeasurement 71 Open_Load 48 Open_Load_400V 59 Open_Load_realtime 49 Pin_2_Pin_400V 62 Pin 2 Pin 400V Ex 63 Pin2PinFirstChRealtimeWithLoad 54 Pin2PinFirstChWithoutLoad 52 Pin2PinSecondChannelWithoutLo ad 53 Pin2PinSecondChRealtimeWithLo ad 55 Pullup_Pulldown_xUBATTy_20A_r

ealtime 58 Reset_all_errors 64 RInline_realtime 56 ShortCut_xUBATTy_20A 50 ShortCut_xUBATTy_20A_realtime 51 ShortCut_xUBATTy_400V 60 ShortCut_xUBATTy_400V_Ex 61 Test fuses 69 CAN-Schnittstelle Konfiguration 13 channels left 48

D

Darstellungsoptionen festlegen 30

Ε

Einführung 5 ES4440.1 Konfiguration 12 ETAS Kontaktinformation 73 Ethernet Einstellungen 11

F

Failure Set erstellen 21 Signal entfernen 24 Signal hinzufügen 23 Index

Н

Hauptmenü 31

Κ

Konfiguration CAN-Schnittstelle 13 ES4440.1 12 Kontaktwiderstand simulieren 26

L

LABCAR-PINCONTROL starten 19

Μ

Master/Slave Konfiguration 12 Mehrfachfehler setzen 24

R

Relaiskontakte reinigen 28

S

Selbsttest durchführen 30 Sicherungen testen 29 Signale aus Wire Harness File importieren 20 Strom messen 27

т

TCP/IP konfigurieren 9

W

Wackelkontakt simulieren 25 Wire Harness File 14 erstellen 14